

Drift og Vedligeholdelse

Rengøring af pulastic sportsgulv

Kære Kunde!

For at kunne få optimal glæde af jeres Pulastic sportsgulv, bedes I følge nedenstående anvisninger.

Rengøringsanbefalinger

Regelmæssig rengøring garanterer, at dit Pulastic gulv bliver ved med at bevare dets matte udseende og struktur, hvilket sikrer, at gulvet er sikkert at bruge og muliggør optimale sportspræstationer.

En ren start

Før et nyleveret Pulastic gulv tages i brug, bør det som en præventiv foranstaltning underkastes en let rengøring med Pulastic Basic Clean.

Rengøringen kan udføres, umiddelbart før der går på gulvet første gang – men mindst fem dage efter, at sportsgulvets coating er blevet påført. Denne behandling skal udføres med en gulvvaskemaskine. Se Pulastic vejledningen om standard-vådrengøring for at få flere oplysninger om den praktiske udførelse.

Tør rengøring

Dette bør foretages hver dag med en støvbindende moppe forsynet med statiske moppeklude (uden olieholdige materialer). Denne daglige rutine er vigtig, fordi støv og sand har en slibende, polerende effekt og gør overfladerne glatte og blanke.

Fjernelse af støv og sand har en meget positiv virkning på Pulastic sportsgulvets tekniske sportsegenskaber og holdbarhed.

Fjernelse af mærker

Bør foretages hver dag i kombination med de rengøringsprodukter, der er beskrevet i vejledningen for fjernelse af mærker. Denne daglige

rutine er vigtig, fordi mærker vil sætte sig fast i gulvet. Visse mærker kan beskadige Pulastic gulvet eller blive meget vanskelige at fjerne med tiden. Daglig fjernelse af mærker har en meget positiv virkning på Pulastic sportsgulvets holdbarhed.

En standard våd rengøring

Bør udføres mindst én gang om ugen med en gulvvaskemaskine forsynet med røde pads og rengøringsproduktet Pulastic Eco Clean.

I de første seks måneder efter ibrugtagningen er det vigtigt, at rengøringen udføres ved hjælp af Pulastic Basic Clean. Det er vigtigt, at det opløste rengøringsprodukt skrubbes ind i gulvet, og at det snavsede vand fjernes igen med det samme, så smuds ikke tørrer ind i gulvet. Dette kaldes også den 'direkte metode'.

Pulastic Eco Clean og Pulastic Basic Clean skal anvendes i produkt/vand-forholdet 1:200. Det vil sige, at 50 ml af produktet skal tilsættes 10 liter vand.

Hvis resultatet af rengøringen ikke er tilfredsstillende, anbefales det at give det opløste rengøringsprodukt tid til at opløse snavset. Det opløste rengøringsprodukt skrubbes ind i gulvet, men fjernes ikke med det samme. Lad den anvendte opløsning absorbere i ca. 10

minutter, men undgå, at den tørrer ind i gulvet! Derefter skal snavset skrubbes væk. Dette kaldes også den 'indirekte metode'.

En intensiv rengøring

Bør udføres to gange om året. En dybdegående rengøring, som fjerner sæberester, fedt, støv og bakterier, kan foretages, så snart gulvet er mindst seks måneder gammelt. Det tilrådes at planlægge denne rengøringsprocedure fra gang til gang, for eksempel i løbet af sommer- og juleferien.



Drift og Vedligeholdelse

Rengøring af pulastic sportsgulv

Den intensive rengøring bør udføres med en gulvvaskemaskine forsynet med røde pads og rengøringsproduktet Pulastic Deep Clean.

Det opløste rengøringsprodukt skrubbes ind i gulvet, men fjernes ikke med det samme. Lad den anvendte opløsning absorbere i 5 til 10 minutter, men undgå, at den tørrer ind i gulvet! Derefter skal snavset skrubbes væk. Dette kaldes også den 'indirekte metode'.

Derefter skal gulvet ved hjælp af standard-vådrengørings-metoden skylles med Pulastic Eco Clean, også kendt som den 'direkte metode'. Denne procedure sikrer, at rester, som er blevet efterladt i porerne, fjernes. Dette trin er uløseligt forbundet med den intensive rengøringsprocedure og må aldrig springes over!

Pulastic Deep Clean skal anvendes i produkt/vand-forholdet 1:10. Det vil sige, at 1 liter af produktet skal tilsættes 10 liter vand.

Tilpas din rengøringsprocedure...

Derved opnår I sikkerhed og optimale sportspræstationer. Det kan gøres ved at tilpasse rengøringsproceduren til det niveau af snavs, der findes på gulvet som følge af den belastning, der udøves på dit sportsanlæg, og den specifikke brug af Pulastic sportsgulvet.

Ønsker du skræddersyet rengøringsrådgivning, kan du selvfølgelig altid kontakte salgsafdelingen direkte.

Endnu et par råd...

- Brug af en god dørmåtte forhindrer spredning af støv og sand over gulvet.
- Brugen af sportssko med sort sål øger risikoen for linjer på gulvet, som er vanskelige at fjerne. Det anbefales derfor kraftigt at forbyde brugen af disse.
- Koldt vand er tilstrækkeligt til standard-vådrengøringen og den intensive rengøring. Brugen af lunkent eller varmt vand ændrer ikke effekten af Pulastic rengøringsprodukter på nogen måde.
- Gulvvaskemaskinen skal indstilles på lav hastighed (højst 150 omdrejninger i minuttet).
- Efterlevelse af Pulastic rengøringsanbefalinger har en meget positiv virkning på Pulastic sportsgulvets levetid.
- Skadelige virkninger, som forårsages af brug af andre rengøringsprodukter end de originale Pulastic produkter, er ikke omfattet af Virklund Sports ansvar og hæftelse.
- Skadelige virkninger, som forårsages af brug af andre pads end de foreskrevne, er ikke omfattet af Virklund Sports ansvar og hæftelse.

Bestilling af gulvplejemiddel kan ske via vores webshop.

Ønsker du vores hjælp i forbindelse med tekniske spørgsmål eller udførelse af servicebesøg er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7020 0455 eller 7538 9811.



Drift og Vedligeholdelse

Pulastic sportsgulv - standard våd rengøring

1. Fortyndning



Rengøringsproduktet anvendes i produkt/ vand-forholdet 1:200. 50 ml af produktet til 10 liter vand.

2. Montering af PAD



Fastgør den røde pad under gulvvaskemaskine.

3. Påfør og tør af



Rengøringsprodukt skrubbes ind i gulvet i et roligt tempo, og det snavsede vand fjernes igen med det samme, så smuds ikke tørrer ind i gulvet.



Pulastic® Basic Clean

Rengøringsmiddel som skal benyttes fra Pulastic® sportsgulvet er nyt, til det har været i brug i seks måneder.



Pulastic® Eco Clean

Standard cleaning agent after the first Rengøringsmiddel som skal benyttes efter Pulastic® sportsgulvet har været i brug i seks måneder.

Drift og Vedligeholdelse

Pulastic sportsgulv - intensiv våd rengøring (foretages med fordel 2 gange årligt)

Foretages med fordel 2 gange årligt.

1. Fortynding



Pulastic Deep Clean anvendes i produkt/vand-forholdet 1:10.
1 liter af produktet til 10 liter vand.

2. Montering af PAD



Fastgør den røde pad under gulvvaskemaskine.

3. Påfør Dep Clean



Rengøringsprodukt skrubbes ind i gulvet i et roligt tempo.

4. Vent 10 min.



Vigtigt: undgå, at det påførte rengøringsprodukt tørrer ind på

5. Aftørring



Skrub gulvet med maskinen i roligt tempo, og fjern det snavsede vand.

6. Rengør gulvet igen

Rengør gulvet igen med Pulastic Eco Clean ved hjælp af standard våd rengøringsmetoden. Se også standard våd rengøring løbsbladet.

Vigtigt:
Dette trin er uløseligt forbundet med den intensive rengøringsprocedure og må aldrig springes over!



Pulastic® Deep Clean

Rengøringsmiddel som skal benyttes 2 gange årligt, efter at Pulastic® sportsgulvet har været i brug i seks måneder.



Pulastic® Eco Clean

Rengøringsmiddel som benyttes ved standard våd rengøring (trin 6).

Drift og Vedligeholdelse

Pulastic sportsgulv - fjernelse af pletter (foretages med fordel dagligt)

1. Spray



Tør rengøring og fjernelse af pletter bør foretages hver dag. Spray Pulastic rengøringsproduktet direkte på pletten, og lad det virke et par minutter. Vigtigt: undgå, at det påførte rengøringsprodukt tørrer ind på gulvet!

2. Skrub



Arbejd rengøringsproduktet ind i gulvet med en svamp.

Vigtigt: Skrub ikke gulvet for hårdt, da det kan skade belægningen. Benyt altid en blød svamp.

3. Tør af



Tør området af gulvet rent med en microfiber klud. Hvis nødvendigt, så gentag step 1-3.



Pulastic® Eco Clean

Rengøringsmiddel som benyttes ved standard våd rengøring.



Pulastic® Deep Clean

Powerful cleaning agent for more. Rengøringsmiddel som benyttes ved intensiv våd rengøring og mere genstridige pletter.